



Sehr geehrter Kunde

Bitte laden Sie die neuesten Treiber der Zebra-Drucker von www.zebra.com herunter.

**Verwenden Sie NICHT die alten Windows-Treiber der beigelegten CD!!!
Die MS-Updates machten die Treiber unbrauchbar.**

Falls Sie Barcode drucken, installieren Sie den ZDesigner-Treiber (32&64Bit).
Ohne Barcodes genügt auch der Zebra-Universal-Treiber. (32Bit only)

Einmessen der Label :

Für das Einmessen am Drucker gehen Sie wie folgt vor:

- Drucker ausschalten, Labelrolle einlegen.
- Grüne FEED-Taste gedrückt halten und Drucker einschalten. (Nicht für Plus-Versionen)
- Nach dem 2ten roten Blinken die FEED-Taste loslassen und die automatische Einmessung ausführen lassen.
- Wenn fertig, einige Male die FEED-Taste drücken.
- Drucker ausschalten und wieder einschalten.
- Jedes mal, wenn Sie die FEED-Taste kurz drücken, sollte jeweils nur ein Etiketten-Vorschub ausgeführt werden, ohne dass die grüne Anzeige auf rot umschaltet.
- Sollte dies trotzdem der Fall sein, wiederholen Sie die Einmessung.

Wir empfehlen, die Labels jedoch via Druckertreiber einzumessen. Vergessen Sie nicht; im Druckertreiber vorgängig eingemessene und gespeicherte Etiketten beinhalten Angaben über die Höhe, die Breite, den Abstand zwischen den Etiketten, die Druckgeschwindigkeit, die Kopftemperatur sowie die Transfer-Band-Auswahl.

Vorteil: Alle Masse sind bei der Auswahl der „Seiteneinstellungen“ bereits schon vorhanden.

NOVOPOS AG

22.6.2010 fe