

TM-T88Vonly

Automatische - Anschlusserkennung

Laut Spezifikation sind USB/Seriell- und USB/Parallel-Drucker mit der „**automatischen**“ Erkennung konfiguriert.

Alle anderen Schnittstellen sind fixed to „**UIB**“.
(nur Interface aktiv)

Interface-Umbauten von USB/Ethernet- und USB/WLAN- auf USB/Seriell- oder USB/Parallel-Drucker müssen danach für die „**automatische**“ Erkennung konfiguriert werden.

Self test starten und wie folgt programmieren

<u>Menu</u>	<u>Modes</u>
Mode Selection	3
Customize Value Settings	10
Interface Selection	3 (Auto)