


SLP-TX series

Habe im Manual von SLP-TX400 nach thermo-direkt umschalten gesucht aber nichts gefunden.

Antwort:

Run “ **unified label utility-ii_v2.0.17.1** “



30.7.2015 fe