





## Programmierblatt für Gryphon GM4100 ( Funk )

**Alle Verbindungen aufheben:**



<sup>3</sup> U n l i n k

**EU Grundeinstellung**



<sup>3</sup> \$ P , A e , P □

**Danach Scanner auf Station legen, bis er sich angemeldet hat( mehrere Beep )**

**Gewünschte Schnittstelle wählen:**

**Schnittstelle USB-KBD ( CAB-412, CAB-426 usw. )**



<sup>3</sup> \$ P , H A 3 5 , P □

**oder**

**Schnittstelle PS2/Keyboard ( CAB-321, CAB-365 usw. )**



<sup>3</sup> \$ P , H A 2 9 , P □

**oder**

**RS 232 ( CAB-327, CAB-362 usw. )**



<sup>3</sup> \$ P , H A 0 5 , P □

**USB Com ( benötigt einen Treiber!! )**



<sup>3</sup> \$ P , H A 4 7 , P □

**Bei Interface PS2 und USB-KBD Schweizer Tastaturlayout wählen ( optional ):**

**Tastatur Schweiz**



<sup>3</sup> \$ P , C K B C O 0 B , P □

**Optional: automatische Ständererkennung  
deaktivieren**



<sup>3</sup> \$ P , C S M S D 0 0 , P □

**enable Interleaved 2/5**



<sup>3</sup> \$ P , C I 2 E N 0 1 , P □

**aktivieren**



<sup>3</sup> \$ P , C S M S D 0 1 , P □

