

ZEBRA TLP-2824 UND TLP-2844



LABEL EINMESS-ANLEITUNG

1. DRUCKER AUSSCHALTEN
2. KEINE VERBINDUNG ZUM COMPUTER HERSTELLEN
3. LABEL EINLEGEN
4. GRÜNE TASTE DRÜCKEN UND GLEICHZEITIG DRUCKER EINSCHALTEN
5. SOBALD GRÜNE TASTE ROT BLINKT, TASTE SOFORT LOSLASSEN
6. WARTEN BIS EINMESSUNG FERTIG IST, CA. 1 MINUTE.
7. MEHRMALS KURZ DIE FEED-TASTE DRÜCKEN, DABEI DARF JEWEILS NUR EINE ETIKETTE RAUSKOMMEN.
8. DRUCKER AUSSCHALTEN
9. DRUCKER AN COMPUTER ANSCHLIESSEN
10. DRUCKER EINSCHALTEN
11. GRÜNE TASTE JEWEILS KURZ DRÜCKEN UND PRÜFEN, OB JEWEILS NUR EINE ETIKETTE RAUSKOMMT. (KEINE ROTE ANZEIGE)
12. FALLS ROTE ANZEIGE, PUNKT 4 – 10 WIEDERHOLEN

A.) IN WINDOWS DIE SEITENEINSTELLUNGEN SOWIE DIE DRUCKEREINSTELLUNGEN AUF GLEICHES MASS WIE DAS EINGEMESSENE LABEL EINSTELLEN.

B.) GAP-ABSTAND IN DEN DRUCKEREINSTELLUNGEN ANPASSEN AN DAS EINGELEGTE LABEL

NOVOPOS, 8.MAI 2006

M.FEUSI
SUPPORT-MANAGER